AMSSA INTERNATIONAL

CATALOGO DE PRODUCTOS

UNA DECISIÓN DE EXPERTOS

AMSSA INTERNATIONAL

Sembradora Modelo 387

UNA DECISIÓN DE EXPERTOS

AMSSA INTERNATIONAL

UNA DECISIÓN DE EXPERTOS

ESPECIFICACIONES SEMBRADORA 387

Unidades sembradoras para montaje en barras portaherramienta de 5.7 cm. (2 1/4") de sección cuadrada como unidad completa.

Modelos de Unidades Sembradoras:

387-2D -directa a chorro.
387-3D -directa a chorro.
387-5D -directa a chorro.

Está disponible en tres modelos que le permiten al mismo tiempo fertilizar y sembrar, por el sistema directo a chorro.

Cuenta con una amplia selección de aditamentos especiales intercambiables para sembrar y fertilizar el algodón, maíz, frijol y otras variedades de semillas, con precisión bajo cualquier condición.

El nuevo diseño de sembradoras **INTERNATIONAL** permite sembrar con precisión a velocidades entre 6 y 8 Km./Hora.

SISTEMA PROPULSOR

Es por engranes de fierro gris y cadena de eslabones. El tensor de resorte, asegura la propulsión constante aún en terrenos de condiciones variadas. La propulsión es directa del eje de la rueda prensadora al eje del bote semillero. El sistema se mantiene siempre alineado, aún bajo condiciones difíciles gracias a las ruedas dentadas y a la cadena de mando.

DISTANCIAS DE SIEMBRA A ELECCIÓN

Se pueden utilizar dos o cuatro sembradoras a la vez, montadas en barra de sección cuadrada. El bote semillero permite acoplar las sembradoras para sembrar en hileras espaciadas hasta 60 cms.

SELEC. DE ADITAMENTOS PARA VARIEDAD DE SIEMBRAS

Se puede sembrar gran variedad de semillas: algodón, maíz, frijol.

Discos Tapadores: Se usan en terrenos secos o de consistencia dura y sirven para agregarle tierra a la semilla. Son ajustables, de libre flotación y amortiguados con resorte.

Palas Tapadoras: Se usan en terrenos de condiciones normales para cubrir con tierra las semillas depositadas detrás de surcadores, se ajustan fácilmente.

Fondos Sembradores: Existen dos tipos de fondos sembradores de alta precisión.

PROFUNDIDAD DE SIEMBRA UNIFORME

La sembradora 387 cuenta con modernos y rígidos bastidores para soportar cargas pesadas que permiten mantenerla alineada, asegurando así la colocación correcta de la semilla a la distancia requerida y a la profundidad uniforme, en línea recta y con precisión absoluta.

La profundidad de siembra se controla subiendo o bajando la rueda propulsora.

El control de flotación vertical permite sembrar a profundidad uniforme, siguiendo las ondulaciones naturales del terreno.

BOTE SEMILLERO Y BOTE FERTILIZADOR. METÁLICOS.

El semillero tiene capacidad de 34 Kg. y el fertilizador de 77 Kg.

EQUIPO FERTILIZADOR

Consiste de una flecha acoplada al eje alimentador del fondo sembrador de semilla, ruedas dentadas de 8, 13 y 16 dientes, intercambiables, cadena de mando, engranes locos amortiguados con resorte, soporte del bote fertilizador y mecanismo soltador de precisión del fertilizante, bote de 77 Kgs. de capacidad, tubo flexible de hule de descarga del fertilizante.

Hay disponibles dos aditamentos aplicadores de fertilizante para usarse con el equipo antes descrito, según se requiera.

Aplicador Superficial de Fertilizante:
Sembradoras 387-3D y 387-5D.
Aplicador Profundo de Fertilizante:
Sembradoras 387-2D.

El aplicador profundo de fertilizante se puede instalar hacia la derecha o hacia la izquierda, adelante del abresurcos. Es descentrable desde 5 cm. (2") hasta 15 cm. (6"). El fertilizante es depositado directamente en el terreno, con precisión, a través de la zapata, cuya profundidad es ajustable hasta 10 cm. (4") aproximadamente, por debajo del nivel de la semilla.

El aplicador superficial de fertilizante está situado a la derecha del abresurcos y el fertilizante es depositado precisamente en el surco a profundidad constantemente uniforme, cubriéndolo después las palas o discos tapadores.

FICHA TÉCNICA

Tipos. Unidad para siembra directa a chorro y unidad para siembra con válvula de precisión.

Montaje. En barra de 5.7 cm. (2 1/4") de sección cuadrada

Espaciamiento entre hileras 60 cm.

Equipos Sembradores, maíz, frijol y algodón.

Rueda propulsora de acero.

Mecanismo propulsor, Cadena de mando, de eslabones de precisión con ruedas dentadas intercambiables, tensor de cadena con resorte y engranes locos.

ABRESURCOS

1.- Tipo machete para unidad directa a chorro y para unidad de precisión.

2.- De doble vertedera, de 31 cm. (12").
Sembradoras 387-3D.

3.- Simple, de 15.2 cm. (6").
Sembradoras 387-5D.

Equipo Fertilizador: Flecha acoplada con cadena de mando de eslabones, ruedas dentadas intercambiables, tensor de cadena con engranes locos y resorte, mecanismo soltador del fertilizante de precisión, bote fertilizador.

Aplicador Superficial de Fertilizante: Para usarse con equipo fertilizador y abresurcos de doble vertedera de 31 cm. (12") o abresurcos simple de 15.2 cm. (6"), para sembradoras 387-3D y 387-5D

Aplicador Profundo de Fertilizantes: Para Usarse con equipo fertilizador. (Sembradoras 387-2D).

Equipo Normal: Consiste en dos bastidores básicos: El del soporte del bote semillero, y de la rueda propulsora bote semillero, sistema propulsor del bote, rueda propulsora de acero, dos palas tapadoras 781 252 R91,abresurcos tipo machete (para sembradora 387 directa a chorro).

Equipo Optativo: Discos tapadores en lugar de palas tapadoras.

Equipo para sembrar maíz y frijol, con platos semilleros 1795-A de 16 celdas, 1857-A de 16 celdas,1965-A de 8 celdas y A1852-AA plato ciego. Todos los platos requieren de aro suplementario 13 870 A. (Nota, este equipo para sembrar maíz y frijol es básico en sembradoras 387-3D y 387-5D. Optativo en sembradora 387-2D).

Equipo para sembrar algodón con platos semilleros : 621 717 R3 de 38 celdas (requiere aro suplementario 622 481 R1) y plato semillero 621 719 R3 de 42 celdas. (Nota: este equipo para sembrar algodón 781 254 R91 es básico en sembradoras 387-2D. Optativo en sembradoras 387-5D y 387-3D).

ADITAMENTOS (SEMBRADORAS 387-3D)

Timón con placas soltadoras y surcador de doble vertedera, para usarse juntos o combinados con: Equipo fertilizador y con aplicador superficial de fertilizante.

ADITAMENTOS (SEMBRADORAS 387-5D)

Timón rígido recto y abresurcos simple de 15-2 con (6") para usarse juntos o combinados con: Equipo fertilizador o aplicador superficial de fertilizante.

NOTA: Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.
Las ilustaciones pueden incluir equipo y accesorios opcionales y pueden no incluir todo el equipo normal.

ABASTECEDORA DE MAQUINARIA Y SERVICIO, S.A. DE C.V.

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN Y REFACCIONES
Av. Lic. Juan Fernández Albarrán No. 67 C.P. 54170
Fraccionamiento Parque Industrial San Pablo
Xalpa Tlalnepantla Edo. de México
Tels. (01-55) 5392 13 00, 5392 14 00, Fax 5391 00 36
E-mail amssamex@prodigy.net.mx
www.amssa.com.mx

OFICINA Y DOMICILIO SOCIAL
Francisco Villa No. 708 Código Postal 20030
Tel. 01 (449) 910 34 00
Fax (449) 910 34 11 y 910 34 12
Aguascalientes, Ags., México
e-mail: ventas@maquinariatriunfo.com.mx
www.maquinariatriunfo.com.mx

09/04/08

AMSSA INTERNATIONAL

UNA DECISIÓN DE EXPERTOS

DIRECCION:

Av. Lic. J. Fernández Albarrán
No. 67 Frac. Parque Ind. Vallejo
54170 Tlalnepantla, Edo. De México

TELEFONOS:

Lada Sin Costo: 01 800 7726200
+ 55) 5392 1400
+ 55) 5392 1488

CORREO ELECTRONICO:

ventas@amssainternational.com.mx